



ART.
3040

**PULSANTE
CROMATO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere
con tasto di fondo
testa bombata



ART.
3050

**PULSANTE
OTTONE**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere
con tasto di fondo
testa bombata



ART.
3060

**PULSANTE
BRUNITO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere
con tasto di fondo
testa bombata



ART.
3040P

**PULSANTE
CROMATO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere
con tasto di fondo
testa piatta



ART.
3050P

**PULSANTE
OTTONE**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere
con tasto di fondo
testa piatta



ART.
3060P

**PULSANTE
BRUNITO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere
con tasto di fondo
testa piatta



ART.
3030

**PULSANTE
CROMATO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere con contatto
testa bombata



ART.
3010

**PULSANTE
OTTONE**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere con contatto
testa bombata



ART.
3020

**PULSANTE
BRUNITO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere con contatto
testa bombata



ART.
3030P

**PULSANTE
CROMATO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere con contatto
testa piatta



ART.
3010P

**PULSANTE
OTTONE**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere con contatto
testa piatta



ART.
3020P

**PULSANTE
BRUNITO**

Ø 20 mm - foro Ø 16 mm
per pulsantiere con contatto
testa piatta

PULSANTI

